

1. APP DOWNLOAD



App-Store
reer IP BabyCam


Android:
mind.
Version 4.0



iOS:
mind.
Version 7.0



1.1. CONNECT



DE IP - BabyCam

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen reer IP BabyCam. Ihre neue BabyCam überträgt die Geräusche und Livebilder Ihres Babys dank des hochempfindlichen Mikrofons und HD-Technologie kristallklar und zuverlässig. Auf dem hochauflösenden Display Ihrer mobilen Geräte können Sie Ihren kleinen Liebling im Blick behalten. Die moderne IP-Technologie garantiert eine störungsfreie Übertragung und gewährleistet eine sichere und private Verbindung. Wir sind sicher, Sie werden lange Zeit Freude an der Qualität unseres Produktes haben.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Sicherheitshinweise gründlich zu lesen. Nur wenn alle der hier aufgeführten Punkte gewährleistet sind, kann das reer IP BabyCam bedenkenlos verwendet werden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ! Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gerät auf offensichtliche Beschädigungen. Sollten Sie Schäden feststellen, darf dieses Gerät nicht verwendet werden.
- ! Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung der Steckdose, der Netzspannung des Netzteils entspricht. Prüfen Sie, insbesondere auf einer Auslandsreise, ob die lokale Netzspannung mit der angegebenen Spannung auf den Geräten bzw. den Netzteilen übereinstimmt.
- ! Die Geräte und Netzteile dürfen nicht geöffnet werden, da dies zu Stromschlägen führen kann. Sollte ein Gerät fehlerhaft arbeiten, versuchen Sie bitte NICHT das Problem selbst zu beheben. In diesem Fall bitten wir Sie, sich an Ihren Händler zu wenden.
- ! Vermeiden Sie die Berührung von metallischen Gegenständen mit den Stromanschlusskontakten an den Geräten.
- ! Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.



Garantie

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantieversprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln. Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Werk beschriebenen Produktes wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. Die von reer bereitgestellten Informationen sollten korrekt und zuverlässig sein. Die Firma reer übernimmt dennoch keinerlei Haftung für mögliche Fehler in diesem Dokument und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produktdesign beziehungsweise an den Spezifikationen vorzunehmen. Vervielfältigung und Weitergabe von Informationen aus diesem urheberrechtlich geschützten Werk in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, grafisch, elektronisch oder mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen auf Band oder Speichern in einem Datenabfragesystem, auch auszugsweise, bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung der Firma reer.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen Geräten abgegeben werden.

2. FIRST CONNECT




OR



Scan the Qr code and watch the installation tutorial.


2.1. CONNECT MORE MOBILE DEVICES



DE App Funktionen



1. Funktion Auf-/ Einklappen
2. WiFi - Auswahl des WLAN
3. Alarm - Alarm An-/Ausschalten, Alarmeinstellungen- Alarm planen
4. gespeicherte Bilder und Videoclips anschauen
5. Kamerastandortnahme ändern
6. Passwort ändern
7. Kamerastandort löschen
8. weiter Einstellung - Netzwerkeinstellung
 - verschlüsselte Übertragung
 - Upgrade
 - Sprachauswahl
 - Neustarten
 - Werkseinstellung



- Datum / Zeitangabe
- Livebild
- Lautsprecher Ein-/ Aus
- Vollbild
- SD / HD Bildauflösung
- Videoaufnahme
- Sprechtaste
- Einzelbildaufnahme

Bemerkung: Im Allgemeinen gibt es drei Ursachen für fehlerhafte Verbindungen.

1. WiFi-Signal ist schwach. Das Mobiltelefon-Signal ist schwach.
2. Der Name des WiFi-Routers muss aus Buchstaben und oder Zahlen bestehen.
3. Der WiFi-Router muss auf einen 2,4G-Kanal eingestellt sein, nicht auf einen 5G-Kanal. (z.B. Wi-Fi-Name: XXX_2.4G)
4. Jedes weitere mobile Endgerät muss sich im selben WLAN Netz befinden!

Passwort vergessen?

1. drücken Sie die Reset-Taste („R“-Taste) für 5 Sekunden, um die Kamera zurückzusetzen.
2. Folgen Sie den Anweisungen vom „Punkt 2/Inbetriebnahme“, um die Kamera neu ein zu richten!

Hinweis: um die störungs-/unterbrechungsfreie Übertragung Ihrer IP BabyCam sicher zu stellen, wird eine Internetverbindung via WLAN und oder Daten-Roaming für mobile Endgeräte vorausgesetzt.

GB IP - BabyCam

Congratulations on the purchase of your new reer IP BabyCam. With its sensitive microphone and HD technology, the new BabyCam transmits the sounds and the live video of your baby reliably and with crystal clarity. You can use the high-resolution display of your mobile devices to always keep an eye on your little darling. The latest IP technology guarantees interruption-free transmission and guarantees secure and private connection. We are sure you will enjoy the quality of our product for many years to come.

Please take a few minutes to read through the safety instructions carefully. You will only be able to use the reer IP BabyCam with confidence if all of the points mentioned here have been checked. Please keep the instruction manual in a safe place for future reference.

General safety instructions

- ! Check the unit for visible damage before each use. If you detect any damage, do not use the unit.
- ! Make sure that the operating voltage of the power outlet matches that of the mains adapter. Check - especially when travelling abroad - that the local mains voltage matches the voltage specified on the units and / or mains adapters.
- ! Except for the battery compartment cover, never open the units or mains adapters, as there is a risk of electric shock. If a unit does not work correctly, please do NOT try to fix the problem yourself. Please contact your dealer with any problems.
- ! Avoid bringing the battery and / or electrical connection contacts on the units into contact with metal objects.
- ! This product is not a toy! Do not allow children to play with the unit.

Warranty

Please retain your receipt, the user manual and item number. Warranty claims or claims from promises of guarantee must be processed by the dealer. The technical specification, information and characteristics of the product described herein have been compiled to the best of our knowledge and belief and are correct at the time of printing. Any information provided by reer should be correct and authoritative. Nevertheless, reer does not accept liability for potential errors in this document and reserves the right to make changes to the product design and/or specifications without prior notice. Reproduction and disclosure of information contained in this copyright-protected document, in any form or by any means - graphical, electronic or mechanical by photocopying, recording on tape or storage in a data retrieval system (even in part), require prior written consent from reer.


Environmental protection

At the end of its life, this product must not be disposed of as normal domestic waste, but should be recycled at a collection point for electrical appliances. Please see the relevant symbol on the product, in the user manual and packaging.

GB App functions



1. Folding/unfolding function
2. WiFi - selection of WiFi
3. Alarm — switch alarm on/off, alarm settings, alarm planning
4. view saved pictures and videos
5. Change camera position
6. Change password
7. Delete camera position
8. Additional settings - Network settings
 - Encrypted transmission
 - Upgrade
 - Language selection
 - Restart
 - Factory settings



- Date/time
- Live picture
- Speaker on/off
- Full screen
- SD/HD image resolution
- Video recording
- Talk button
- Still image recording


Note: In general, there are three causes for faulty connections.

1. The WiFi signal is weak. The mobile phone signal is weak.
2. The name of the WiFi router must only contain letters and/or numbers.
3. The WiFi router must be set for a 2.4G channel, not a 5G channel. (example of a WiFi name: XXX_2.4G)
4. Each additional mobile device must be in the same WLAN network!

Forgot the password?

1. Press the reset button („R“) and hold it for 5 seconds to reset the camera.
2. Follow the instructions in „Section 2: Starting up“, to set the camera up again!

Note: In order to ensure the uninterrupted transmission of your IP BabyCam, an Internet connection via WLAN and / or data roaming for mobile devices is required.




DE IP BabyCam
Gebrauchsanleitung // Art.Nr.: 80300

GB IP BabyCam
Instruction manual // item. no.: 80300

reer GmbH • Muehlstr. 41 • 71229 Leonberg • Germany • www.reer.de

DE Lieferumfang • GB Scope of supply



Hiermit erklärt die reer GmbH, dass der Funkanlagentyp IP BabyCam (Art.Nr.: 80300) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.reer.de>

By this reer GmbH declares that this type of radio equipment IP BabyCam (item no.: 80300) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following website:
<http://www.reer.de>

